

FoodSaver®

COME SIGILLARE SOTTOVUOTO



FASE 1

Ruotare la valvola in modo che la freccia indichi la posizione Vacuum/Store (Sottovuoto/Conservare).



FASE 2

Collegare la sigillatrice o l'adattatore Salva Freschezza collocandoli sopra la valvola.



FASE 3

Per aspirare e rimuovere l'aria, premere il pulsante di aspirazione secondo le istruzioni d'uso della sigillatrice. Una volta finito, conservare nel freezer, in frigorifero o in dispensa.

Per aprire e incamerare aria: Ruotare la valvola alla posizione Marinare/Open (Marinare/Aprire) e usare le pratiche linguette per aprire il coperchio!

COME MARINARE CON LA "MODALITÀ MARINATURA"

NOTA: Se l'apparecchio non dispone di una modalità di marinatura, marinare gli alimenti seguendo i passaggi nella sezione "Come sigillare sottovuoto". Seguire i passaggi da 1 a 3, attendere 12 minuti per la marinatura del cibo, e poi aprire e incamerare l'aria.



FASE 1

Ruotare la valvola in modo che la freccia indichi la posizione Marinare/Open (Marinare/Aprire).



FASE 2

Rimuovere la base dell'adattatore Salva Freschezza e collegare quindi la sigillatrice al contenitore.



FASE 3

Premere il pulsante 'Marinatura' sull'apparecchio per iniziare il ciclo di marinatura e insaporire in soli 12 minuti!

Quando la sigillatura sottovuoto è completa, l'indicatore si curverà verso l'interno. Ciò indica che l'aria è stata rimossa dal contenitore.

GARANZIA

Conservare lo scontrino d'acquisto poiché esso sarà necessario per qualsiasi reclamo esposto in base alle condizioni di questo certificato di garanzia.

Questo apparecchio ha una garanzia di 2 anni dalla data di acquisto, come descritto in questo documento. Durante il decorso della garanzia, nell'improbabile eventualità che l'apparecchiatura si guasti a causa di un problema tecnico o di fabbricazione, riportarla al punto d'acquisto insieme allo scontrino fiscale e ad una copia di questo certificato di garanzia. I diritti spettanti all'acquirente in base alle condizioni di questo certificato di garanzia sono in aggiunta a quelli previsti dalla legge che non risultano alterati dalle condizioni di questo certificato. Solo Jarden Consumer Solutions (Europe) Ltd. ("JCS (Europe)") ha l'autorità di modificare queste condizioni. JCS (Europe) si impegna a riparare o a sostituire gratuitamente nell'arco del periodo di garanzia qualsiasi parte dell'apparecchiatura dovesse risultare difettosa, a condizione che:

- Si segnali tempestivamente il problema al punto d'acquisto o a JCS (Europe); e
- l'apparecchiatura non sia stata modificata in alcun modo né soggetta a danni, uso improprio o abuso, a riparazione o alterazione per opera di un tecnico non autorizzato da JCS (Europe).

I guasti intervenuti durante l'uso normale, per uso improprio, danno, abuso, tensione incorretta, cause naturali, eventi non determinati da JCS (Europe), riparazione o alterazione per opera di un tecnico non autorizzato da JCS (Europe) o la mancata ottemperanza alle istruzioni d'uso sono esclusi dalla presente garanzia. Inoltre, l'uso normale compreso, a titolo di esempio, una lieve alterazione del colore (sbiadimento) e i graffi, non sono coperti dalla presente garanzia. I diritti spettante all'utente ai sensi della presente garanzia si applicano unicamente all'acquirente originale e non si estendono all'uso commerciale o comunitario. Se l'apparecchiatura è fornita con un accordo specifico per il paese o una cartolina di garanzia, consultare le condizioni di tale accordo, che prevalgono su quelle esposte in questa sede oppure rivolgersi a un rivenditore autorizzato per ulteriori informazioni. I prodotti elettrici vanno smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Consegnarli ad un centro di riciclaggio, se disponibile.

Scrivere a foodsavereurope@newellco.comm per istruzioni sul riciclaggio e informazioni sulla direttiva RAEE.

Importante: per suggerimenti e tipi di alimenti compatibili con la conservazione sottovuoto, fare riferimento al manuale di istruzioni della propria Sigillatrice Sottovuoto FoodSaver o visitare foodsavereurope.com

Lavare prima dell'utilizzo

Il contenitore è adatto all'uso nel microonde (riscaldare gli alimenti preparati < 15 minuti).

Rimuovere il coperchio prima del riscaldamento.

Prima di ogni utilizzo, verificare che il contenitore e il coperchio non presentino danni.

Interrompere l'utilizzo in caso di danni o rotture.

Inserire l'articolo nella base del contenitore. Non riempire troppo la base del contenitore con alimenti o liquidi oltre la linea MAX.