

© Arlo Technologies, Inc. Arlo, il logo Arlo ed Every Angle Covered sono marchi di Arlo Technologies, Inc. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc. Google Play e il logo Google Play sono marchi di Google LLC. Gli altri marchi sono utilizzati a scopo informativo.

Per informazioni sulla conformità alle normative vigenti, compresa la Dichiarazione di conformità UE, visita il sito Web www.arlo.com/about/regulatory/.



Arlo Technologies Intl. Ltd.
Ground Floor, Building 3
University Technology Center
Curraheen Road, Cork, T12 EF21
Irlanda

Arlo Technologies, Inc.
2200 Faraday Avenue, Suite 150
Carlsbad, CA 92008, Stati Uniti

Luglio 2019




201-50047-02




Configurazione della videocamera Arlo Pro 3 senza fili


1. Collega l'alimentatore e il cavo Ethernet ad Arlo SmartHub.
2. Scarica l'app Arlo e segui le istruzioni di installazione per la videocamera senza fili Arlo.



3. Inserisci la batteria nella videocamera senza fili.



Contenuto della confezione



Arlo SmartHub



Videocamera
senza fili Pro 3



Batteria
ricaricabile



Alimentatore
SmartHub



Cavo Ethernet



Supporti di
montaggio



Adattatore di
alimentazione
della
videocamera



Cavo di
ricarica della
videocamera

Serve aiuto?

Siamo qui per te.

Visita il sito Web www.arlo.com/support per trovare risorse e risposte rapide:

- Video dimostrativi
- Suggerimenti per la risoluzione di problemi
- Il numero di telefono dell'assistenza Arlo per la tua posizione